

Merkblatt: Fettfilter / AktivkohlefilterVerantwortlich: **Mieter:innen**
Kleiner UnterhaltSiehe auch interne Webseite unter:
F Filtersysteme

Der Dampfabzug besteht aus einem äusseren Filter (Fettfilter; Bild 1) und einem darunterliegenden Filter (Aktivkohlefilter; Bild 2).

Fettfilter*Was ist zu tun?*

Der Fettfilter kann abgenommen werden und im Geschirrspüler gewaschen werden. Er muss nie ersetzt werden; nur regelmässig im Geschirrspüler waschen.

Wann?

1x im Monat (je nach Kochverhalten).

Wer?

Mieter:innen

Aktivkohlefilter*Was ist zu tun?*

Der Aktivkohlefilter (Bild 2) liegt unter dem Fettfilter. Deshalb zuerst den Fettfilter abnehmen. Jetzt kann der Aktivkohlefilter demontiert werden.

Es handelt sich hierbei um einen Longlife-Filter und hält bei normalem Kochverhalten **bis zu 5 Jahre**.

Demzufolge muss der Aktivkohlefilter im Frühling 2028 komplett (wie abgebildet) ersetzt werden.

Bezeichnung für die Neubestellung:
SUPCHARC-F OdourClean Pro

Den demontierten Filter (wie Bild 2) bei 230 Grad (Umluft / Heissluft) für eine Stunde in die Mitte des Backofens legen. Bei diesem Vorgang wird die Aktivkohle regeneriert.



Danach 2 Stunden abkühlen lassen; nun kann er wieder eingesetzt werden.

Wann?

Ca. alle 3 Monate (je nach Kochverhalten). Mit diesem Intervall wird sichergestellt, dass keine unangenehmen Gerüche entstehen und so die sauber gefilterte Luft zurück in den Wohnraum gelangen kann.

Wer?

Mieter:innen

Gerne kann man sich bei Bedarf für das Wechseln des Filters auch an die Hauswartung wenden.

info@sallenbach25.ch